

起动的	
	驾驶舱准备.....完成(两人)
	起落架销和盖板.....已取下
	信号灯.....开/自动
	ADIRS.....导航
	燃油量....._公斤/磅
	起飞数据.....调定
C	气压基准....._调定(两人)
	窗/门.....关闭(两人)
	信标灯.....开
	推力杆.....慢车
	停机刹车.....按需

进近	
	简令.....证实
	ECAM 状态.....检查
	安全带灯.....开位
	气压基准....._调定(两人)
	MDA/DH....._调定(两人)
	发动机起动选择.....按需

起动的	
	防冰.....按需
R	ECAM 状态.....检查
	俯仰配平....._调定
	方向舵配平.....零
C	摄影选择按钮.....滑行

着陆	
	客舱机组.....通知
	自动推力.....速度/关
	ECAM 备忘录.....着陆无蓝字
	· 信号灯开
	· 着陆襟翼
	· 客舱已准备好
	· 扰流板待命位
	· 起落架放下位

起飞前	
	飞行操纵舵面.....检查(两人)
	飞行仪表.....检查(两人)
	简令.....已证实
	襟翼调定.....形态_(两人)
	V1、VR、V2/灵活温度....._(两人)
	ATC 应答机.....调好
	ECAM 备忘录.....起飞无蓝字
	· 信号灯开
	· 起飞襟翼
	· 客舱已准备好
	· 自动刹车最大
	· 扰流板待命位
	· 起飞形态测试

着陆后	
	摄影选择按钮(地速小于 30 海里).....滑行
	襟翼.....收进
	扰流板.....解除待命
	APU.....起动
	雷达.....关/备份
	预测风切变系统.....关

	客舱机组.....通知
R	TCAS.....TA 或 TA/RA
	发动机起动选择.....按需
C	空调组件.....按需
	摄影选择按钮(进入跑道).....关


停机	
	APU 引气.....开
	发动机.....关
	安全带灯.....关位
	机外灯.....按需
	燃油泵.....关
	停机刹车和轮档.....按需
	摄影选择按钮.....关
C	EFIS 和 ECAM 显示器.....关

起飞后/爬升	
	起落架.....收上
	襟翼.....收上
	空调组件.....开位
	气压基准....._调定(两人)
C	VHF 121.5.....守听

离机前	
	ADIRS.....关位
	氧气.....关位
	APU 引气.....关位
	应急出口灯.....关位
	禁烟灯.....关位
	APU.....关位
	电瓶 1+2+APU 电瓶.....关位

地面应急/撤离

参考 1.01
 ➔



FCL5-00-0007-001-A205AA

EMERGENCY EVACUATION 紧急撤离

- 飞机/停机刹车..... 停止/刹住
- ATC(VHF1)..... 通知
- 客舱机组(PA)..... 警戒
- Δ P(仅当客舱人工增压已使用时)..... 检查为零
如果不是零, 模式选择人工, V/S 控制全向上。
- 发动机主控(所有)..... 关
- 灭火按钮(所有: 发动机和 APU)..... 按压
- 灭火剂(发动机和 APU)..... 按需
- 如果需要撤离:
 - 撤离..... 起始
 - 所有电瓶..... 关
- 如果不需撤离:
 - 客舱机组和旅客(PA)..... 通知